

Funkce TACHOMETR

CS

Díky této funkci lze přímo na displeji kamery sledovat aktuální rychlost a směr, kterým jedete. Ten je zobrazován formou kompasu. Spolu se zobrazením aktuální rychlosti a kompasu Vás bude kamera informovat o blížícím se rychlostním radaru. Na displeji se zobrazí rychlostní limit blížícího se radaru, vzdálenost a v případě překročení rychlosti i varování. Funkci TACHOMETR využijete i jako spořič obrazovky, aby Vás neoslňoval displej kamery například při jízdě v noci.

Když je kamera v režimu nahrávání nebo pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka "Nahoru" přepnete displej a budou Vám zobrazeny informace o Vaší aktuální rychlosti, kompasu a vzdálenosti k nejbližšímu radaru - viz. obrázek.



Pokud je Vaše rychlost větší, než je aktuální rychlostní limit, objeví se následující obrazovka:



Varování na překročení maximální povolené rychlosti v měřeném úseku

Vypnutí displeje

V případě, že chcete vypnout displej tak aby neoslňoval, během standby režimu či během nahrávání krátce stiskněte tlačítko „Hlavní vypínač“. K aktivaci displeje je nutné stisknout jakékoliv tlačítko

Spořič displeje TACHOMETR/ vypnutí displeje

V menu si můžete zvolit automatické zapnutí tachometru / vypnutí displeje v intervalu 1, 3 a 5 minut pod volbou „Spořič displeje“.